

KOMPONENTE

Spiralanker

Gewindespirale für Mineral- und Faserwollplatten: wird von Hand eingedreht und verteilt die Last im Kern.



DS-SP

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Länge 30 · 40 · 60 mm
Anwendung	Mineral- · Faserwolle
Werkstoff	Stahl verzinkt
Oberflächen	Verzinkt
Arbeitslast	Prüfung ausstehend

MONTAGE

1

Spirale im Uhrzeigersinn in die Mineralwolle eindrehen.

2

Öse bündig mit der Plattenoberseite lassen.

3

Haken des Seils in die Öse einhängen.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-SP-ZN

Teil von: DS-W-SP

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	☐ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	☐ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	☐ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	☐ AUSSTEHEND

SICHERHEIT



Nur statische Lasten



Kein Chlor, keine korrosive Umgebung



Kein Fett oder Schmiermittel



Nie ausgefranztes Seil



Max. 60° Neigung



Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.